

# Cold Brewed Coffeeの作り方/ Making Cold Brewed Coffee


水出しコーヒー

1



ストレーナーにアイスコーヒー用(深煎り)の粉を80g入れます。Put 80g of freshly ground coffee (dark roasted) into the strainer.  
粉は中細挽きをおすすめします。We recommend using medium-fine coffee grounds.

3



For 8 hours

フタを閉じて冷蔵庫に入れます。抽出時間は約8時間です。抽出時間は目安ですので、好みにより調整してください。

Close the lid and place the pot in the refrigerator. The coffee will take around 8 hours to brew. This time is a rough guide only and can be adjusted according to your preference.

2



この位置で 1150ml  
1150ml to this point  
ろ過部分が隠れない程度を目安に  
「使用する水の量」  
Amount of Water  
約1150ml (8杯分)  
Approx. 1150ml (8 cups)

4



抽出が終わりでしたら、必ずストレーナーをはずしてください。

Be sure to remove the strainer after the coffee has finished brewing.

ストレーナーをはずしたらグラスに注いでお召上がりください。  
※フタは閉じたままでも注げます。

After removing the strainer, pour the coffee into a glass and enjoy!  
※The coffee can also be poured with the lid closed.

- パッキンをセットした注ぎ口をガラスポットにしっかりとはめこみます。セットする際、ガラスポットのハンドルとフタのツマミ部が同じ方向になるようにセットします。
- フタをあけて注ぎ口部にコーヒー粉を入れたストレーナーをセットし、水を入れて冷蔵庫で抽出します。
- Attach the seal to the spout and firmly insert the spout into the glass pot with the hinge of the handle over the handle of the glass pot.
- Place coffee grounds in the strainer, open the lid of the pot and place the strainer inside the spout. Add water and allow the coffee to brew in the refrigerator.

粉全体が湿るように少量ずつ水を注ぎます。水はストレーナーのろ過部分が隠れない程度を目安に入れてください。

Pour in water slowly so that all of the coffee grounds become wet. Do not fill to the point where the filter part of the strainer is fully submerged in water.

# HARIO

## Cold-Brew Coffee Pitcher

コールドブリューコーヒーピッチャー



熱湯用

HEATPROOF GLASS

For use with boiling water

### 取扱説明書

ご購入に誠にありがとうございます。正しくご使用していただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みになりましたら、大切に保管してください。

### Instruction Manual

Thank you for purchasing this HARIO product. Please be sure to read this instruction manual thoroughly in order to use this product correctly. After reading it, store it in a safe place for future reference.

製品についてのお問い合わせ先

**HARIO株式会社**

〒103-0006 東京都中央区日本橋喜町9-3  
フリーダイヤル: 0120-39-8208  
<http://www.hario.com>

**HARIO CO., LTD.**

9-3 Nihonbashi Tomizawa-Cho, Chuo-ku, Tokyo  
103-0006 Japan  
<http://www.hario.jp>

833168  
CBC-10説明書1602

## お手入れの方法 / Product Care

⚠️ 洗浄する場合は、やわらかいスポンジに中性洗剤を使用してください。

⚠️ やわらかいスポンジでも、下図のようにクレンザーや、ガラスに傷のつく研磨材または研磨粒子が ついているスポンジなどは使用しないでください。

- 本製品は食器洗い乾燥機のご使用ができます。ご使用の際は、お手持ちの食器洗い乾燥機の取扱説明書をよくお読みください。
- ガラスの汚れのひどいときは「家庭用漂白剤」を薄めてご使用ください。その際「家庭用漂白剤」の取扱注意事項を必ずお守りください。漂白後は十分に水洗いしてください。
- 金属製ストレーナーは、「家庭用漂白剤」に長時間浸け置きしますと金属の耐久性が低下しますので、短時間の使用として ください。

⚠️ Use a soft sponge and neutral detergent to clean this product.

⚠️ Do not use cleansers or sponges that contain abrasives, as doing so may scratch the glass.

- This product is dishwasher safe. Be sure to read the instruction manual provided with your dishwasher before use.
- If the glass is particularly dirty, use a diluted household bleach. Be sure to read the handling precautions of the household bleach thoroughly. Rinse thoroughly with water after bleaching.
- Do not soak the strainer in household bleach for long periods of time, as doing so will reduce the durability of the metal.



## お取り扱い上の注意 / Precautions for Use

⚠️ ガラスは割れるものです。洗浄やご使用時はていねいにお取り扱いください。

⚠️ ストレーナーのろ過部を外側から強く押さないでください。破損の原因となります。

⚠️ お子様のご使用になる際は、取扱い上の注意をご指導の上、一人では扱わせないようにしてください。また、幼児のそばで使用したり、幼児の手の届く所に置かないでください。


- ご使用前に洗浄をしてください。
- ヒビ、欠け、強いスリ傷の入ったものは、思わぬときに破損することがありますので、使用しないでください。
- ガラスポットの内面を、金属スプーンなどで強くたたいたり、強くこすったりしないでください。破損の原因になります。
- 破損した際のお取扱いは、ケガをしないよう十分ご注意ください。
- 廃棄する際は、各自治体の指示に従い分別してください。
- お飲物を入れて凍らせないでください。また、冷蔵庫に入れる場合は、さましてから入れてください。
- 熱いお飲物を入れる際は倒れると危険ですので流し台などでお取扱ってください。また、持ち運びの際は、さましてからガラス取っ手をお持ちください。
- 注ぎ口・フタをつかんで持ち運ぶことは絶対にしないでください。
- コーヒーを注ぐ際、ガラスポットを急に傾けると、注ぎ口から勢いよくコーヒーが出て、ガラスから溢れてしまうことがありますので、ご注意ください。

⚠️ Glass is fragile and may break. Handle it appropriately during normal use and cleaning.


⚠️ Do not press the filter part of the strainer forcefully from the outside. Doing so may damage the product.

⚠️ Adult supervision is required if a child is using this product. Be sure to explain all of the precautions before use. Be extremely careful when using near children. Store out of reach of children.

- Wash the product before using for the first time.
- Do not use the product if it is cracked, broken, or heavily scratched as it may break unexpectedly.
- Do not strike or scrape the inside of the glass pot with a metal spoon. Doing so may damage the product.
- In the unlikely event the product becomes damaged, please handle any broken pieces with care.
- Follow local rules on garbage disposal when disposing of this product.
- Do not freeze this product when it contains liquid. Allow the product to cool before placing in the refrigerator.
- Always place on a draining board, etc. when pouring in hot liquid, as hot liquid can be dangerous if spilled. Also make sure the product has fully cooled before carrying by the glass.
- Never carry the pot simply by holding the spout / lid.
- Take care not to tilt the glass pot abruptly when pouring the coffee. This causes the coffee to come out of the spout quickly, which may cause it to spill from the glass.



## 注ぎ口にパッキンをセットする方法/How to Attach the Seal to the Spout



●注ぎ口にパッキンをセットする際、図のようにフィンが一番長い部分が上部にくるようにセットします。

●Attach the seal to the spout with the longest part of the fin at the top as shown in the picture.

## 材質のご案内 / Material Guide



- ガラスポット・注ぎ口/フタ：日本製
- ストレーナー・パッキン：中国製
- Glass pot/Spout/Lid：MADE IN JAPAN
- Strainer/Seal：MADE IN CHINA
- この製品は日本で品質管理し、組立てたものです。
- This product has been quality controlled and assembled in Japan.